


# WILSONWERKS ARCHIVES

This camera manual is for reference and historical purposes, all rights reserved.

This cover page is copyrighted material. This document may not be sold or distributed without the express consent of the publisher.

©2008-2025 wilsonwerks Llc

# KONICA ACCESSORY CLIP 3



コニカアクセサリークリップ3をカメラに取り付けますと、小型フラッシュガンなどのアクセサリが装着できます。取り付けは、ファインダーアイピース枠をはずし、クリップの取り付け部を溝に合わせてはめ込み、アイピース枠をねじ込んで固定します。

小西六写真工業株式会社 AC3-007

### Accessory Clip 3

Fix KONICA Accessory Clip 3 to the viewfinder eyepiece when a small flash-gun or other accessories are to be used. To mount the accessory clip, remove the viewfinder eyepiece frame. Align the mount of the accessory clip with the grooves and then put it into position. Fix the clip by screwing in the frame on the clip.

### Zubehörklemme 3

Montieren Sie die KONICA Zubehörklemme 3 auf den Suchere Einblick, wenn ein kleines Blitzlichtgerät und andere Zubehörteile benutzt werden sollen. Zum Montieren entfernen Sie den Suchere Einblickrahmen! Passen Sie die Fassung der Zubehörklemme an den Rillen des Suchere Einblicks an und drücken Sie sie ein! Wird der Suchere Einblickrahmen eingeschraubt, wird die Zubehörklemme befestigt.

### Griffe d'accessoire 3

Fixez l'griffe d'accessoire 3 KONICA à l'oculaire du viseur, lorsqu'on utilise soit un netit équipement de flash ou autres d'accessoires. Pour monter l'griffe accessoire, retirez le cadre de l'oculaire du viseur. Mettez la monture de l'griffe en face de rainures et ensuite mettezla en position.. Fixez l'griffe en vissant au cadre.

### Accesorio Clip 3

Empleando esta accesorio, clip podrá acoplar el aparato pequeño de flash, etc. Para aplicarlo, quite el marco del ocular de visor, y encaje la clip mediante las ranuras. Atornille el marco del ocular para afirmarlo.